

Прибор **ИРВИТ-2** предназначен для измерения и регулирования относительной влажности воздуха в различных технологических процессах и при необходимости контроля температуры, или для измерения и регулирования температуры и при необходимости контроля относительной влажности. То есть прибор постоянно измеряет (и может показывать) и температуру, и влажность, а регулирует только один из этих параметров в зависимости от потребностей пользователя.

Измерение влажности и температуры производится высокотехнологичным цифровым датчиком AM2320 производства фирмы AOSONG.

Прибор может использоваться для измерения и регулирования влажности (температуры) дистанционно в инкубаторах, при производстве грибов, в теплицах, в различного типа хранилищах, в сушильных камерах, в бытовых условиях как часть метеостанции или поддержания необходимой влажности в квартирах, офисах т.д..

Технические характеристики

1. Диапазон измеряемой и регулируемой относительной влажности	00,0 - 99,9 % RH.
2. Погрешность измерения относительной влажности	± 2 % RH.
3. Разрешающая способность измерения влажности	0,1 % RH.
4. Диапазон измеряемой и регулируемой температуры	от -40,0 до +80,0 °C.
5. Погрешность измерения температуры	0,5 °C.
6. Разрешающая способность измерения температуры	0,1 °C.
7. Напряжение питания	220 Вольт АС (допустимо от 160 до 260 Вольт).
8. Максимальная мощность нагрузки подключаемая к прибору	3600 Ватт.
9. Длина проводов, соединяющих прибор с датчиком	1,5 м. (в случае необходимости соединяющий провод можно удлинить до 20 метров, при этом на метрологические характеристики прибора это никак не повлияет).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поместить датчик в место, где необходимо производить измерения, и подать питание на прибор (вставить в розетку). Произвести необходимые настройки и подключить к розетке прибора устройство повышающее или понижающее влажность или температуру (в зависимости от потребности).

В основном режиме на экране отображается текущая температура или влажность. При индикации температуры десятичная точка горит непрерывно, при индикации влажности - мигает. Мигающая точка в младшем разряде свидетельствует о включенном состоянии коммутируемого исполнительного оборудования.

При последовательном нажатии кнопки **M** (меню) на индикаторе появляются сообщения **OnE**, **OfE**, **H, E**, **H-E**, (**H-E** если прибор работает в режиме регулирования температуры), или же **OnH**, **OfH**, **H, E**, **H-E** (если прибор работает в режиме регулирования влажности). Последние три сообщения (**H, E**, **H-E**) позволяют установить режим индикации прибора: **H** соответствует индикация влажности; **E** соответствует индикация температуры; **H-E** соответствует сканирование, 3 секунды индикация влажности и 3 секунды - температуры. Выбрав нужное, необходимо подтвердить выбранное нажатием кнопки **OK**, далее прибор будет индицировать значение выбранного параметра.

Чтобы прибор работал в режиме регулятора, необходимо выставить два значения влажности или температуры. Одно значение - при котором исполнительное устройство должно включаться, а другое - при котором исполнительное устройство должно выключаться. Если выставленные значения совпадают, прибор работает в режиме измерителя. В зависимости от величины значений, записанных в параметрах **OnE** или **OnH** (включить) и **OfE** или **OfH** (выключить), прибор может работать как на увеличение влажности или температуры, так и на уменьшение, при этом к прибору должно быть подключено соответствующее исполнительное устройство. О том, что исполнительное устройство включено, сигнализирует мигающая точка в младшем разряде индикатора.

Для задания значения влажности или температуры, при которой исполнительное устройство должно включиться, кнопкой **M** выбрать **OnE** или **OnH** (включить), и подтвердить, нажав кнопку **OK**. После этого появится значение параметра. Изменить значение параметра можно этими же кнопками (**M** перемещение разряда, **OK** изменение числа разряда). После того, как задано необходимое значение, следует подождать 5 секунд, и прибор перейдет в основной режим.

Для задания значения влажности или температуры, при которой исполнительное устройство должно выключиться, кнопкой **M** выбрать **OfE** или **OfH** (выключить) и подтвердить, нажав кнопку **OK**. После этого появится значение параметра. Изменить значение параметра можно этими же кнопками (**M** перемещение разряда, **OK** изменение числа разряда). После того, как задано необходимое значение, следует подождать 5 секунд, и прибор перейдет в основной режим.

Если прибор используется в качестве терморегулятора, то во время настройки **OnE** и **OfE** кнопка **M** (перемещение разряда) при последовательном нажатии также включает или выключает знак минуса для задания температуры меньше ноля. Знак минуса помигивает. Необходимо обратить на это внимание при задании температуры включения и температуры выключения нагрузки.

Для выбора, в каком качестве прибор будет использоваться - терморегулятор или регулятор влажности - необходимо войти в сервисный режим. Для этого нажать кнопку **OK** и подать питающее напряжение на прибор (то есть включить прибор в розетку с нажатой кнопкой **OK**). После появления на индикаторе числа отпустить кнопку. Затем нажать кнопку **M**, появится сообщение **BP**, которое необходимо подтвердить, нажав кнопку **OK**. Затем кнопкой **M** выбрать **E** или **H** и подождать 5 секунд, прибор выйдет в основной режим. Затем снять питание с прибора и снова подать. Если выбрано **E**, то прибор работает в качестве терморегулятора, в меню доступны параметры **OnE**, **OfE**, **H, E**, **H-E**. Если выбрано **H**, то прибор работает в качестве регулятора влажности, в меню доступны параметры **OnH**, **OfH**, **H, E**, **H-E**.

Все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти. Это значит что при выключении, а затем включении прибора сохраняются предыдущие настройки.

При неисправном датчике, или обрыве, или коротком замыкании в соединяющих проводах выдается сообщение в виде трех черточек **---** и блокируется реле регулятора.

ВНИМАНИЕ!!!

При хранении и эксплуатации датчик прибора необходимо содержать в чистоте и не допускать попадания на датчик грязи, пыли, химических веществ, паров спирта, различных жидкостей, в том числе и воды в виде мелких капелек или тумана. Не допускается эксплуатация датчика в условиях, при которых возможно появление точки росы (образование конденсата). Невыполнение этих условий может привести к временной (до хорошей просушки) или постоянной потере датчиком работоспособности.

При необходимости эксплуатации датчика в условиях высокой влажности, рекомендуется использовать специальные корпуса для влажных условий, либо завернуть датчик в ткань (марлю), препятствующую попаданию воды. В любом случае, следует уберечь датчик от попадания на него прямых брызг (например, при использовании форсунок-распылителей датчик должен быть расположен выше них или за ними).

Гарантия не распространяется на датчик, поврежденный в результате попадания в него воды.

